# DRŽÁK DOTYKOVÉ JEDNOTKY EPSON

Držák dotykové jednotky **eko*TAB***® je určen pro montáž dotykové jednotky nad tabuli. Toto umístění ponechává celou funkční plochu tabule volnou a umožňuje ji maximálně využít pro promítaný obraz.





Praktický Držák dotykové jednotky **eko*TAB***® je vyráběn pro dotykové jednotky projektorů Epson EB-695Wi. Držák je vyroben z ocelového plechu tloušťky 1,5 mm a umožňuje jemné a přesné mechanické doladění dotykové jednotky pro maximální přesnost dotyku.

Pro uchycení držáku k tabuli je nutná příprava tabule pro dotykovou jednotku. Standardně je příprava realizována až při montáži tabule, na přání lze připravit již při výrobě tabule. Příslušenství pro montáž na tabuli a přípravu tabule je součástí Držáku dotykové jednotky **eko*TAB***®.

## SPECIFIKACE PRODUKTU

- **Rozměry:** 26 x 20 x 4 cm
- **Hmotnost:** 0,7 kg
- **Barva povrchu:** Stříbrná
- **Určeno pro:** Dotyková jednotka projektoru Epson EB-695Wi

## ZÁRUKA, DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- Na Držák dotykové jednotky eko*TAB*® poskytujeme záruku 2 roky.
- Při kompletní dodávce, včetně montáže a servisu, autorizovaným partnerem prodloužená záruka 5 let.
- Více informací najdete v Návodu na montáž – Držák dotykové jednotky.